

MA-DYC-UC-0022/08

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE UU.CC.

GRUPO 22

DESMONTAJE DE INSTALACIONES

VERSIÓN: 08

VIGENCIA: 2016-11-01

0.- REVISIONES

MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 07 DEL 12 DE JUNIO DEL 2015	
APARTADO	DESCRIPCIÓN
3.1 y 3.2	<p>Se crean las siguientes UU.CC. provenientes del grupo 27:</p> <p>22313 DESMONTAJE AISLADOR RIGIDO PERNO BT.</p> <p>22314 DESMONTAJE DE CAJA DE DIS (CD) Y TABLERO BT AEREO O DE PISO.</p> <p>22317 DESMONTAJE CAJA SECC.FUSIBLE BC BIPOLAR O CGP CHICA</p> <p>22318 DESMONTAJE CAJA SECC.FUSIBLE BC TETRAPOLAR O CGP5</p> <p>22319 DESMONTAJE CGPA1,CGP3,CGP4 O CAJA TIPO</p> <p>22321 DESMONTAJE DE BASE UNIPOLAR P/FUSIBLE O NEUTRO NH00,NH01 Y NH02</p> <p>22323 DESMONTAJE ELEMENTO FUSIBLE UNIPOLAR BT</p> <p>22325 DESMONTAJE CONECTOR CUALQUIER TIPO</p> <p>22463 DESMONTAJE CAJA TERM.INT. Y EXT. CABLE UNIPOLAR SECO DE BT</p> <p>22464 DESMONTAJE CAJA TERM.INT Y EXT.TRIPOLAR DE BT</p> <p>22465 DESMONTAJE CAJA EMPALME O DERIVACION UNIPOLAR BT</p> <p>22466 DESMONTAJE CAJA EMPALME O DERIVACION TRIPOLAR O TETRAPOLAR BT</p> <p>22467 DESMONTAJE CAJA TERM.INTERIOR TRIPOLAR API MT/AT</p> <p>22468 DESMONTAJE CAJA TERM.EXTERIOR TRIPOLAR API MT/AT</p> <p>22469 DESMONTAJE CAJA TERM.INTERIOR UNIPOLAR XLPE MT/AT</p> <p>22471 DESMONTAJE CAJA TERM. EXTERIOR UNIPOLAR MT/AT</p> <p>22472 DESMONTAJE CAJA EMPALME UNIPOLAR MT/AT</p> <p>22473 DESMONTAJE CAJA EMPALME TRIPOLAR MT/AT</p>

MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 06 DEL 27 DE JUNIO DEL 2014	
APARTADO	DESCRIPCIÓN
3.1 y 3.2	<p>Se crean las siguientes UUCC: 22039 "RETIRO POSTE DE EUCALIPTO HASTA 7,80 M."; 22041" RETIRO POSTE DE EUCALIPTO > 7,80 M."; 22415(2) "M.DESMONTAJE CONDUCTOR PREENSAMBLADO HASTA 50MM2 EN APOYO" y 22416(2) "M.DESMONTAJE CONDUCTOR PREENSAMBLADO 95 Y 150MM2 EN APOYO".</p> <p>Se pasan a no vigente las UUCC 22040" RETIRADA DE POSTE EUCALIPTO", 22415(1) "M.DESMONTAJE CONDUCTOR PREENSAMBLADO HASTA 50MM2 DE COLUMNA" y 22416(2) " M.DESMONTAJE CONDUCTOR PREENSAMBLADO 95 Y 150MM2 DE COLUMNA"</p>
MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 05 DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013	
APARTADO	DESCRIPCIÓN
3.1 y 3.2	<p>Se crean UU.CC. de desmontaje de líneas BT y MT. En estas nuevas UU.CC. se uniformiza la valorización de los desmontajes de líneas y secciones existentes de conductor; se unifican UU.CC. de tipo de trabajo similar; se crean UU.CC. para el caso de desmontaje de más de una fase de manera que no se multipliquen tiempos (traslados, etc.).</p> <p>Nuevas UU.CC.: 22413, 22414, 22419, 22424 y 22400-2, 22412, 22415,22416, 22417,22418, las cuales sustituyen a las UU.CC.: 22400-1, 22411, 22422, 22425, 22426, 22429 y 22431, que se pasan a no vigente.</p>
MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 04 DEL 29 DE JUNIO DEL 2012	
APARTADO	DESCRIPCIÓN
3.1 y 3.2	<p>Se crean las UU.CC.: 22099 "RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/BT O AUTOTRANSF.HASTA 50 KVA", 22101 "RETIRO DE TRANSF.MT/BT O AUTOTRNSF.MAYOR A 160KVA HASTA 400KVA" y 22102 "RETIRO TRAF0 MAYOR A 50KVA HASTA 160KVA", las cuales sustituyen a las UU.CC.: 22100 "RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/BT O AUTOTRANSF.HASTA 50 kVA" y 22103" RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/BT O AUTOTRANSF.MAYOR DE 50 kVA. HASTA 400 kVA.", que se pasan a no vigentes</p>

MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 03 DEL 02 DE SETIEMBRE DEL 2011	
APARTADO	DESCRIPCIÓN
3.1 y 3.2	Se crean UU.CC.: 22241,22251,22261,22271,22316,22349,22361,22371,22381, 22411,22421,22429,22431,22432,22441,22451,22461. Se pasan a No Vigentes las UU.CC.: 22240,22250,22260,22270,22315,22350,22355,22360,22370, 22380,22410,22420,22427,22428,22430,22440,22450,22460.
MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 02 DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2010	
APARTADO	DESCRIPCIÓN
3.1 y 3.2	Se crean UU.CC.: 22103, 22106, 22107, 22108, 22111, 22145, 22272, 22273, 22301, 22303,22312,22324, 22326, 22328, 22334, 22336, 22338, 22342, 22344, 22348, 22351, 22352, 22353, 22366, 22374, 22376, 22382, 22385. Se pasan a No Vigentes las UU.CC.: 22104, 22105, 22110, 22120, 22130, 22140, 22300, 22302,22310, 22320, 22322, 22330, 22332, 22373, 22375.
MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 01 DEL 4 DE OCTUBRE DEL 2010	
APARTADO	DESCRIPCIÓN
3.1 y 3.2	Se modifica descripción de la UC 22110, ampliándose el rango de los transformadores que comprende.
MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 00 DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2008	
APARTADO	DESCRIPCIÓN
4.1	Se modifican incluye de retiro de apoyos para mayor entendimiento.

1.- OBJETO

El presente manual describe las Unidades Constructivas (UU.CC.) del grupo 22 utilizadas para presupuestar el desmontaje de instalaciones, ya sean equipos, apoyos, PUCT, conductores, cajas, cables de control, crucetas, estructuras, morsetería, aisladores, etc.

2.- APLICACIÓN

El presente grupo se aplica tanto en instalaciones interiores como intemperie.

3.- DENOMINACIÓN

3.1.- ÍNDICE NUMÉRICO

UUC	VERSIÓN	DENOMINACIÓN
22010	1	RETIRADA DE COLUMNA DE $h < 9$ m.
22020	1	RETIRADA DE COLUMNA DE $h > 9$ m. Y $h \leq 12$ m.
22030	1	RETIRADA DE COLUMNA DE $h > 12$ m.
22039	1	RETIRO POSTE DE EUCALIPTO HASTA 7,80 M.
22041	1	RETIRO POSTE DE EUCALIPTO $> 7,80$ M.
22099	1	RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/BT O AUTOTRANSF.HASTA 50 KVA
22101	1	RETIRO DE TRANSF.MT/BT O AUTOTRNSF.MAYOR A 160KVA HASTA 400KVA
22102	1	RETIRO TRAF0 MAYOR A 50KVA HASTA 160KVA
22106	1	RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/BT MAYOR DE 400 kVA.
22107	1	RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/MT HASTA 2 MVA.
22108	1	RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/MT MAYOR A 2 MVA. HASTA 5 MVA.
22111	1	RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/MT MAYOR A 5 MVA.
22145	1	DESMONTAJE DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
22200	1	DESMONTAJE DE HIERROS DE BT EN COLUMNA
22210	1	DESMONTAJE DE HIERROS AMURADOS EN FACHADA
22220	1	DESMONTAJE DE ARMADO EN COLUMNA DE MT
22230	1	DESMONTAJE DE ARMADO EN COLUMNA DOBLE DE MT
22235	1	DESMONTAJE DE AISLADOR RIGIDO DE MT EN COLUMNA
22236	1	DESMONTAJE DE CADENA DE AISLADORES DE PLATO MT
22241	1	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE SE AEREA SOBRE UNA COLUMNA
22251	1	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE SE AEREA SOBRE DOS COLUMNAS
22261	1	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE SE AEREA SOBRE TRES COLUMNAS
22271	1	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE PUESTO DE SECCIONAMIENTO
22272	1	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA HORIZONTAL (SIMPLE O DOBLE) EN PORTICO
22273	1	DESMONTAJE DE HERRAJE SIN GRUA, CUALQUIER TIPO
22275	1	DESMONTAJE HIERRO CABEZA COL H = 9,5 M.
22301	1	DESMONTAJE DE SECCIONADOR UNIPOLAR O DE EXPULSION HASTA 36 kV.
22303	1	DESMONTAJE DE SECCIONADOR UNIPOLAR 72,5 kV.
22312	1	DESMONTAJE DE DESCARGADOR O AISLADOR
22313	1	DESMONTAJE AISLADOR RIGIDO PERNO BT
22314	1	DESMONTAJE DE CAJA DE DIS (CD) Y TABLERO BT AEREO O DE PISO.
22316	1	DESMONTAJE DE INTERRUPTOR DE BT EN SBA
22317	1	DESMONTAJE CAJA SECC.FUSIBLE BC BIPOLAR O CGP CHICA
22318	1	DESMONTAJE CAJA SECC.FUSIBLE BC TETRAPOLAR O CGP5

UCC	VERSIÓN	DENOMINACIÓN
22319	1	DESMONTAJE CGPA1,CGP3,CGP4 O CAJA TIPO
22321	1	DESMONTAJE DE BASE UNIPOLAR P/FUSIBLE O NEUTRO NH00,NH01 Y NH02
22323	1	DESMONTAJE ELEMENTO FUSIBLE UNIPOLAR BT
22324	1	DESMONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR INTERIOR
22325	1	DESMONTAJE CONECTOR CUALQUIER TIPO
22326	1	DESMONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR EXTERIOR (HASTA 36 kV.)
22328	1	DESMONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR 72, 5 kV.
22334	1	DESMONTAJE DE RECONECTADOR/SECCIONALIZADOR EN APOYO
22336	1	DESMONTAJE DE REGULADOR DE TENSIÓN 17,5 kV.
22338	1	DESMONTAJE DE REGULADOR DE TENSIÓN 36 kV .
22340	1	DESMONTAJE DE HIERROS Y BARRAS DE 1 CELDA
22342	1	DESMONTAJE DE CELDA PRIMARIA
22344	1	DESMONTAJE DE CELDA SECUNDARIA
22348	1	DESMONTAJE DE TABLERO DE CONTROL (MANDO, SERVICIOS AUXILIARES, ETC)
22349	1	DESMONTAJE DE TABLERO BT Y CONEXION BT EN SE AEREA O DE PISO
22351	1	DESMONTAJE DE DISYUNTOR INTERIOR
22352	1	DESMONTAJE DE DISYUNTOR/RECONECTADOR EXTERIOR EN ESTACION (HASTA 36 kV.)
22353	1	DESMONTAJE DE DISYUNTOR 72,5 kV.
22361	1	DESMONTAJE DE CONEXION DE CELDA A TRANSFORMADOR EN SE DE PISO
22366	1	DESMONTAJE DE CONTENEDOR (24 kV. Y 36 kV.)
22371	1	DESMONTAJE DE KIOSCO O PUCT
22374	1	DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR DE MEDIDA Y/O PROTECCION HASTA 36 KV.
22376	1	DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR DE MEDIDA Y/O PROTECCION 72,5 KV.
22381	1	DESMONTAJE DE INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSION
22382	1	DESMONTAJE DE RELÉ (CUALQUIER TIPO)
22385	1	M. DESMONTAJE CABLE DE CONTROL (MULTIFILAR, TODAS LAS SECCIONES)
22400	2	M.DESMONTAJE DE ACOMETIDA AISLADA O LINEA BT HASTA 3 X 35 MM2
22412	1	M.DESMONTAJE 1 FASE CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT HASTA 70 MM2
22413	1	M.DESMONTAJE 2 FASES CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT HASTA 70 MM2
22414	1	M.DESMONTAJE 3 FASES CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT HASTA 70 MM2
22415	2	M.DESMONTAJE CONDUCTOR PREENSAMBLADO HASTA 50MM2 EN APOYO
22416	2	M.DESMONTAJE CONDUCTOR PREENSAMBLADO 95 Y 150MM2 EN APOYO
22417	1	M.DESMONTAJE CONDUCTOR PREENSAMBLADO BT DE FACHADA
22418	1	M.DESMONTAJE 1 FASE CONDUCTOR MT Y AT HASTA 70 MM2
22419	1	M.DESMONTAJE 3 FASES CONDUCTOR MT Y AT HASTA 70 MM2
22421	1	M. DESMONTAJE CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT DE 95 o 120 mm ²
22423	1	M. DESMONTAJE CONDUCTOR DESNUDO MT Y AT MAYOR DE 70 mm ²
22424	1	M.DESMONTAJE 3 FASES CONDUCTOR MT Y AT MAYOR DE 70 MM2

UUC	VERSIÓN	DENOMINACIÓN
22432	1	M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO BT UNIPOLAR HASTA 1x240 mm ²
22441	1	M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO TRI O TETRAPOLAR BT HASTA 3x120 mm ² Cu.
22451	1	M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO MT o AT UNIPOLAR
22461	1	M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO MT o AT TRIPOLAR
22463	1	DESMONTAJE CAJA TERM.INT. Y EXT. CABLE UNIPOLAR SECO DE BT
22464	1	DESMONTAJE CAJA TERM.INT Y EXT.TRIPOLAR DE BT
22465	1	DESMONTAJE CAJA EMPALME O DERIVACION UNIPOLAR BT
22466	1	DESMONTAJE CAJA EMPALME O DERIVACION TRIPOLAR O TETRAPOLAR BT
22467	1	DESMONTAJE CAJA TERM.INTERIOR TRIPOLAR API MT/AT
22468	1	DESMONTAJE CAJA TERM.EXTERIOR TRIPOLAR API MT/AT
22469	1	DESMONTAJE CAJA TERM.INTERIOR UNIPOLAR XLPE MT/AT
22471	1	DESMONTAJE CAJA TERM. EXTERIOR UNIPOLAR MT/AT
22472	1	DESMONTAJE CAJA EMPALME UNIPOLAR MT/AT
22473	1	DESMONTAJE CAJA EMPALME TRIPOLAR MT/AT
22600	1	RETIRO DE CADENA DE SUSPENSION SIMPLE DE 30 kV.
22610	1	RETIRO DE CADENA DE AMARRE SIMPLE DE 30 kV.
22620	1	RETIRO DE CADENA DE SUSPENSION DOBLE DE 30 kV.
22630	1	RETIRO DE CADENA DE AMARRE DOBLE DE 30 kV.
22640	1	RETIRO JUEGO CRUCETAS DE HIERRO P/COL ≥ 15 M. P/SUSPENSION-30KV.-SIMPLE

3.2.- ÍNDICE TEMÁTICO

TIPO DE UCC	UCC	VERSIÓN	DENOMINACIÓN
RETIRO DE APOYOS	22010	1	RETIRADA DE COLUMNA DE $h < 9$ m.
	22020	1	RETIRADA DE COLUMNA DE $h > 9$ m. Y $h \leq 12$ m.
	22030	1	RETIRADA DE COLUMNA DE $h > 12$ m.
	22039	1	RETIRO POSTE DE EUCALIPTO HASTA 7,80 M.
	22041	1	RETIRO POSTE DE EUCALIPTO $> 7,80$ M.
RETIRO DE TRANSFORMADORES	22099	1	RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/BT O AUTOTRANSF.HASTA 50 KVA
	22101	1	RETIRO DE TRANSF.MT/BT O AUTOTRNSF.MAYOR A 160KVA HASTA 400KVA
	22102	1	RETIRO TRAF0 MAYOR A 50KVA HASTA 160KVA
	22106	1	RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/BT MAYOR DE 400 kVA.
	22107	1	RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/MT HASTA 2 MVA.
	22108	1	RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/MT MAYOR A 2 MVA. HASTA 5 MVA.
	22111	1	RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/MT MAYOR A 5 MVA.
RETIRO DE ESTRUCTURAS Y HIERROS DE LINEAS Y SBA	22200	1	DESMONTAJE DE HIERROS DE BT EN COLUMNA
	22210	1	DESMONTAJE DE HIERROS AMURADOS EN FACHADA
	22220	1	DESMONTAJE DE ARMADO EN COLUMNA DE MT
	22230	1	DESMONTAJE DE ARMADO EN COLUMNA DOBLE DE MT
	22241	1	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE SE AEREA SOBRE UNA COLUMNA
	22251	1	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE SE AEREA SOBRE DOS COLUMNAS
	22261	1	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE SE AEREA SOBRE TRES COLUMNAS
	22271	1	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE PUESTO DE SECCIONAMIENTO
	22275	1	DESMONTAJE HIERRO CABEZA COL H = 9,5 m
	22640	1	RETIRO JUEGO CRUCETAS DE HIERRO P/COL ≥ 15 m.P/SUSPENSION-30 kV. -SIMPLE
RETIRO DE ESTRUCTURAS Y HIERROS DE ESTACIONES	22340	1	DESMONTAJE DE HIERROS Y BARRAS DE 1 CELDA
	22272	1	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA HORIZONTAL (SIMPLE O DOBLE) EN PORTICO
	22273	1	DESMONTAJE DE HERRAJE SIN GRÚA, CUALQUIER TIPO

TIPO DE UUCC	UUCC	VERSIÓN	DENOMINACIÓN
RETIROS DE EQUIPOS MT Y AT	22301	1	DESMONTAJE DE SECCIONADOR UNIPOLAR O DE EXPULSION HASTA 36 kV.
	22303	1	DESMONTAJE DE SECCIONADOR UNIPOLAR 72,5 kV.
	22312	1	DESMONTAJE DE DESCARGADOR O AISLADOR
	22324	1	DESMONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR INTERIOR
	22326	1	DESMONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR EXTERIOR (HASTA 36 kV.)
	22328	1	DESMONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR 72, 5 kV.
	22351	1	DESMONTAJE DE DISYUNTOR INTERIOR
	22352	1	DESMONTAJE DE DISYUNTOR/RECONECTADOR EXTERIOR EN ESTACION (HASTA 36 kV.)
	22353	1	DESMONTAJE DE DISYUNTOR 72,5 KV.
	22334	1	DESMONTAJE DE RECONECTADOR/SECCIONALIZADOR EN APOYO
	22342	1	DESMONTAJE DE CELDA PRIMARIA
	22344	1	DESMONTAJE DE CELDA SECUNDARIA
	22366	1	DESMONTAJE DE CONTENEDOR (24 kV. Y 36 kV.)
	22336	1	DESMONTAJE DE REGULADOR DE TENSION 17,5 kV.
	22338	1	DESMONTAJE DE REGULADOR DE TENSION 36 kV.
22145	1	DESMONTAJE DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA	
22382	1	DESMONTAJE DE RELÉ (CUALQUIER TIPO)	
RETIRO DE AISLADORES Y CADENA DE AISLADORES	22235	1	DESMONTAJE DE AISLADOR RIGIDO DE MT EN COLUMNA
	22236	1	DESMONTAJE DE CADENA DE AISLADORES DE PLATO MT
	22600	1	RETIRO DE CADENA DE SUSPENSION SIMPLE DE 30 kV.
	22610	1	RETIRO DE CADENA DE AMARRE SIMPLE DE 30 kV.
	22620	1	RETIRO DE CADENA DE SUSPENSION DOBLE DE 30 kV.
22630	1	RETIRO DE CADENA DE AMARRE DOBLE DE 30 kV.	
RETIRO DE PUCT	22371	1	DESMONTAJE DE KIOSCO O PUCT
DESMONTAJE DE TRANSFORMADORES DE MEDIDA	22374	1	DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR DE MEDIDA Y/O PROTECCION HASTA 36 kV.
	22376	1	DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR DE MEDIDA Y/O PROTECCION 72,5 KV.
	22381	1	DESMONTAJE DE INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSION
RETIRO DE LÍNEAS AÉREAS MT Y AT	22418	1	M.DESMONTAJE 1 FASE CONDUCTOR MT Y AT HASTA 70 MM2
	22419	1	M.DESMONTAJE 3 FASES CONDUCTOR MT Y AT HASTA 70 MM2
	22423	1	M DESMONTAJE CONDUCTOR DESNUDO MT Y AT MAYOR DE 70 mm ²
	22424	1	M.DESMONTAJE 3 FASES CONDUCTOR MT Y AT MAYOR DE 70 MM2

TIPO DE UUCC	UUCC	VERSIÓN	DENOMINACIÓN
RETIRO DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS MT Y AT	22361	1	DESMONTAJE DE CONEXION DE CELDA A TRANSFORMADOR EN SE DE PISO
	22451	1	M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO MT o AT UNIPOLAR
	22461	1	M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO MT o AT TRIPOLAR
RETIRO DE LINEAS BT	22313	1	DESMONTAJE AISLADOR RIGIDO PERNO BT
	22400	2	M.DESMONTAJE DE ACOMETIDA AISLADA O LINEA BT HASTA 3 X 35 MM2
	22412	1	M.DESMONTAJE 1 FASE CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT HASTA 70 MM2
	22413	1	M.DESMONTAJE 2 FASES CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT HASTA 70 MM2
	22414	1	M.DESMONTAJE 3 FASES CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT HASTA 70 MM2
	22415	2	M.DESMONTAJE CONDUCTOR PREENSAMBLADO HASTA 50MM2 EN APOYO
	22416	2	M.DESMONTAJE CONDUCTOR PREENSAMBLADO 95 Y 150MM2 EN APOYO
	22417	1	M.DESMONTAJE CONDUCTOR PREENSAMBLADO BT DE FACHADA
	22421	1	M. DESMONTAJE CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT DE 95 o 120 mm ²
	22432	1	M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO BT UNIPOLAR HASTA 1x240 mm ²
	22441	1	M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO TRI O TETRAPOLAR BT HASTA 3x120 mm ² Cu.
DESMONTAJE CABLES DE CONTROL	22385	1	M. DESMONTAJE CABLE DE CONTROL (MULTIFILAR, TODAS LAS SECCIONES)
DESMONTAJE TABLERO DE CONTROL	22348	1	DESMONTAJE DE TABLERO DE CONTROL (MANDO, SERVICIOS AUXILIARES, ETC)
DESMONTAJE EQUIPOS BT EN SBA - SBI	22314	1	DESMONTAJE DE CAJA DE DIS (CD) Y TABLERO BT AEREO O DE PISO.
	22316	1	DESMONTAJE DE INTERRUPTOR DE BT EN SBA
	22349	1	DESMONTAJE DE TABLERO BT Y CONEXION BT EN SE AEREA O DE PISO
DESMONTAJE EQUIPOS BT	22317	1	DESMONTAJE CAJA SECC.FUSIBLE BC BIPOLAR O CGP CHICA
	22318	1	DESMONTAJE CAJA SECC.FUSIBLE BC TETRAPOLAR O CGP5
	22319	1	DESMONTAJE CGPA1,CGP3,CGP4 O CAJA TIPO
	22321	1	DESMONTAJE DE BASE UNIPOLAR P/FUSIBLE O NEUTRO NH00,NH01 Y NH02
	22323	1	DESMONTAJE ELEMENTO FUSIBLE UNIPOLAR BT
DESMONTAJE CAJAS BT	22463	1	DESMONTAJE CAJA TERM.INT. Y EXT. CABLE UNIPOLAR SECO DE BT
	22464	1	DESMONTAJE CAJA TERM.INT Y EXT.TRIPOLAR DE BT
	22465	1	DESMONTAJE CAJA EMPALME O DERIVACION UNIPOLAR BT
	22466	1	DESMONTAJE CAJA EMPALME O DERIVACION TRIPOLAR O TETRAPOLAR BT

TIPO DE UCC	UCC	VERSIÓN	DENOMINACIÓN
DESMONTAJE CAJAS MT - AT	22467	1	DESMONTAJE CAJA TERM.INTERIOR TRIPOLAR API MT/AT
	22468	1	DESMONTAJE CAJA TERM.EXTERIOR TRIPOLAR API MT/AT
	22469	1	DESMONTAJE CAJA TERM.INTERIOR UNIPOLAR XLPE MT/AT
	22471	1	DESMONTAJE CAJA TERM. EXTERIOR UNIPOLAR MT/AT
	22472	1	DESMONTAJE CAJA EMPALME UNIPOLAR MT/AT
	22473	1	DESMONTAJE CAJA EMPALME TRIPOLAR MT/AT
CONECTORES BT- MT-AT	22325	1	DESMONTAJE CONECTOR CUALQUIER TIPO

4.- INCLUYES

Cada unidad constructiva, según corresponda, incluye:

4.1.- RETIRO DE APOYOS

- Retiro de postes y columnas.
- Retiro del apoyo (poste o columna) sin dañarlo.
- Limpieza del apoyo (incluido hormigón) de modo de poder reutilizarlo.
- Transporte a depósito.
- Desarme de los hierros y aisladores, clasificarlos y transporte a depósito.
- Tapado del pozo con compactación.
- Reposición de pavimento, pisos o veredas (cualquier tipo).

4.2.- RETIRO DE TRANSFORMADORES Y AUTOTRANSFORMADORES

- Desmontaje del transformador o autotransformador sin dañarlo.
- Transporte a depósito.
- Retiro de aceite del equipo y su transporte a depósito.

4.3.- RETIRO DE HIERROS, ARMADOS Y ESTRUCTURAS

- Desarme de los hierros, aislación, grapas, etc., clasificar.
- Reparación de fachadas.
- Transporte a depósito.

4.4.- DESMONTAJE DE EQUIPOS AT, MT Y BT

- Desmontaje del equipo sin dañarlo.
- Transporte a depósito.

4.5.- DESMONTAJE DE LÍNEAS AT, MT Y BT AÉREAS Y SUBTERRÁNEAS

- Retiro y clasificación (el cable reutilizable será rebobinado).
- Transporte a depósito.

4.6.- DESMONTAJE DE CAJAS DE EMPALME Y TERMINALES AT, MT Y BT

- Desmontaje.
- Transporte a depósito.